

## 4.1.3 Pflege von Teakdecks

Die originale Farbe und Optik eines Teakdecks lassen sich durch regelmäßige Pflege weitgehend erhalten. Hierzu eignet sich das Sika® Teak Pflegesystem.

### 1. Sika Teak Cleaner

Mittels Bürste direkt auf das feuchte oder trockene Deck auftragen und nach 15 Minuten mit sauberem Frischwasser abwaschen.

### 2. Sika Teak Oil

Mit einem sauberen Tuch auf das gereinigte, trockene Deck auftragen, in das Holz eindringen lassen und erst dann überschüssiges Öl abwischen. Sobald sich erste Verwitterungsspuren zeigen sollte die Behandlung mit Öl wiederholt werden.

Das Sika® Teak Pflegesystem ist mit Sikaflex®-290 DC verfugten Decks kompatibel. Ohne den Einsatz eines Pflegesystems kann das Deck in überschaubarer Zeit

optisch verwittern und sich eine silbergraue Patina ausbilden. Decks sollten regelmäßig gewässert werden, um ein Austrocknen zu vermeiden. In warmen Klimazonen sollte das Deck täglich gewässert werden. Gelegentlich, allerdings nicht zu häufig, kann eine milde Reinigung mit 1 – 2 % verdünnter Flüssigseife erfolgen. Bleichmittel, starke Säuren und aggressive Chemikalien sind zur Pflege von Teakdecks nicht geeignet.



Abb. 19 Sika Pflegeprodukte in der 1-Liter-Flasche

*Hinweis: Bei starken Farbveränderungen kann ggf. mit einem Aufheller eine optische Verbesserung erzielt werden. Sika Teak Brightener ist auf Anfrage erhältlich.*



Abb. 20 Die passenden Pflegeprodukte lassen das Deck wie neu wirken